



SKI BOOT SIZING CHART

MEN'S				
FOOT SIZE			SIZING RECOMMENDATION	
US MEN'S SIZES	EURO MEN'S SIZES	UK SIZES	MONDO POINT SIZES STANDARD FIT	MONDO POINT SIZES PERFORMANCE FIT
4,5	36	4	22,5	21,5
5	37	4,5	23	22
5,5	38	5	23,5	22,5
6	39	5,5	24	23
6,5	39	6	24,5	23,5
7	40	6,5	25	24
7,5	40-41	7	25,5	24,5
8	41	7,5	26	25
8,5	41-42	8	26,5	25,5
9	42	8,5	27	26
9,5	42-43	9	27,5	26,5
10	43	9,5	28	27
10,5	43-44	10	28,5	27,5
11	44	10,5	29	28
11,5	44-45	11	29,5	28,5
12	45	11,5	30	29
12,5	46	12	30,5	29,5
13	46-47	12,5	31	30
13,5	47	13	31,5	30,5
14	48	13,5	32	31
14,5	48-49	14	32,5	31,5
15	49	14,5	-	32
15,5	50	15	-	32,5

WOMEN'S				
FOOT SIZE			SIZING RECOMMENDATION	
US WOMEN'S SIZES	EURO WOMEN'S SIZES	UK SIZES	MONDO POINT SIZES STANDARD FIT	MONDO POINT SIZES PERFORMANCE FIT
4,5	35	2,5	21,5	-
5	35-36	3	22	-
5,5	36	3,5	22,5	21,5
6	36-37	4	23	22
6,5	37	4,5	23,5	22,5
7	37-38	5	24	23
7,5	38	5,5	24,5	23,5
8	38-39	6	25	24
8,5	39	6,5	25,5	24,5
9	39-40	7	26	25
9,5	40	7,5	26,5	25,5
10	40-41	8	27	26
10,5	41	8,5	27,5	26,5

JUNIOR			
FOOT SIZE			SIZING RECOMMENDATION
CHILD SIZES (US)	YOUTH SIZES (US)	UK SIZES	MONDO POINT SIZES
8		7	14
8,5		8	14,5
9		8,5	15
9,5		9	15,5
10		9,5	16
10,5		10	16,5
11		10,5	17
11,5		11	17,5
12		11,5	18
12,5		12	18,5
13	1	12,5	19
13,5	1,5	13	19,5
	2	1	20
	2,5	1,5	20,5
	3	2	21
	3,5	2,5	21,5
	4	3	22
	4,5	3,5	22,5
	5	4	23
	5,5	4,5	23,5
	6	5	24
	6,5	5,5	24,5
	7	6	25
	7,5	6,5	25,5
	8	7	26
	8,5	7,5	26,5
	9	8	27
	9,5	8,5	27,5
	10	9	28

발 길이, 발 모양, 개인의 능력과 선호도를 포함하여 적절한 스키 부츠를 포함하여 적절한 스키 부츠를 찾는 데 많은 필요 요소가 있습니다. 이 차트는 대략적인 사이즈 추천을 제공하도록 제작되었습니다. 개인적인 필요에 가장 적합한 스키 부츠를 찾기 위해서는 가까운 매장을 방문하세요.

스키 부츠 사이즈 시스템은 몬도포인트로 알려져 있는데, 이것은 스키 업계에서 가장 보편적인 사이즈 시스템을 만들기 위해 개발한 것입니다. 몬도포인트는 발뒤꿈치부터 엄지발가락까지 센티미터 단위로 발의 길이를 계산합니다. 해당 치수표는 가장 이상적인 사이즈 권장 사항을 제공합니다.

퍼포먼스 핏: 모든 조건에서 정기적으로 빠른 속도로 스키를 타는 중급 및 고급 스키어에게 권장

스탠다드 핏: 낮은 속도로 자주 스키를 타는 초급 및 중급 스키어에게 권장

신발 사이즈는 브랜드마다 다르기 때문에 실제 발 길이를 센티미터 단위로 측정하는 것이 가장 적합합니다. 발뒤꿈치를 벽에 대고 종이 위에 서서 발가락의 가장 앞쪽 지점에 선을 긋는 가장 간단한 방법과 더불어 발가락 끝을 표시할 때 완전히 무게가 실려 있는 상태로 측정을 하면 더 확실하게 측정할 수 있습니다. 이때 측정된 발 사이즈를 몬도포인트표와 함께 확인하시면 됩니다.

올바른 스키 부츠를 선택하는 방법

사이즈 이외에도 올바른 스키 부츠 선택을 위해 추가적으로 발볼과 강도도 확인해야 합니다.

발볼

사람마다 발바닥의 폭이 다르기 때문에 스키 부츠의 사이즈는 스키이마다 다릅니다.

노르디카 스키 부츠는 다음과 같이 구분됩니다:



LAST 98MM 발볼이 좁은 스키이 중 조금더 딱 맞는 핏을 선호하는 스키이들에게 추천



LAST 100MM 발볼이 중간 정도의 사이즈인 스키이 중 정확한 핏을 선호하는 스키이에게 추천



LAST 102MM 발볼이 넓은 스키이나 편안한 착용감을 선호하는 스키이에게 추천

강도

다양한 플라스틱 소재를 사용하여 모든 스키이의 요구를 충족시키기 위해 다고 단단한 강도의 다양한 모델을 제공합니다.

노르디카 스키 부츠는 다음과 같이 구분됩니다:



- Flex 140-120 – hard: 전문적인 스키이에게 추천
- Flex 110-90 – medium: 중급 스키이에게 추천
- Flex 80-60 – soft: 초급 스키이에게 추천



- Flex 115-95 – hard: 전문적인 스키이에게 추천
- Flex 85-75 – medium: 중급 스키이에게 추천
- Flex 65-55 – soft: 초급 스키이에게 추천



- Flex 90 – hard: 전문적 스키이에게 추천
- Flex 70-60 – medium: 중급 스키이에게 추천
- Flex 50-25 – soft: 초급 스키이에게 추천